

**BRAUN**  
**Aparat za oblikovanje kose**  
**ST 550**  
**Tip 3554**

Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga kako biste uvek mogli da pronađete sve potrebne informacije o svom aparatu.

**VAŽNO**

- Uključite aparat u naizmeničnu struju i postarajte se da vaša voltaža u kući odgovara voltaži odštampanoj na aparatu.
- Ovaj aparat se nikada ne sme upotrebljavati blizu vode (na primer, blizu lavaboja, kade ili tuš kabine). Ne dozvolite da se aparat pokvasi.
- Radi dodatne zaštite, preporučljivo je da instalirate u vašem kupatilu RCD aparat (Residual Current Device - RCD) sa limitatorom koji ograničava struju u vašem kupatilu na 30 mA. Pitati vašeg električara za savet.
- Ovaj aparat mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju prethodno iskustvo i znanje, pod uslovom da im je objašnjeno kako se aparat koristi na siguran način, tako da oni mogu u potpunosti da razumeju moguće rizike prilikom korišćenja. Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju da rade deca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom odrasle osobe.
- Dok je aparat zagrejan, nemojte ga ostavljati na površine koje nisu otporne na visoke temperature.
- Kada je aparat vruć, ne stavljati ga na površine koje nisu otporne na toplotu.
- Ne obmotavajte strujni kabl oko aparata. Redovno proveravajte glavni strujni kabl radi eventualnih oštećenja ili pohabanosti. Ukoliko imate bilo kakvu sumnju po pitanju stanja ili ispravnosti glavnog strujnog kabla, odnesite aparat do vašeg najbližeg Braun-ovog servisa radi provere ili eventualne opravke. Nepravilna i neovlašćena opravka može izazvati ozbiljnu opasnost po korisnika.
- Braun-ov aparat za oblikovanje kose može se koristiti samo na suvoj kosi. Korišćenje zagrejanog uređaja na mokroj kosi može dovesti do oštećenja koja se ne mogu sanirati.
- Ne treba koristiti nikakva sredstva za oblikovanje kose jer keramičke pločice (1) ne oštećuju vašu kosu.

**Opis**

- 1 Keramičke pločice
- 2 Hladni vrh

- 3 Deo za talasasto oblikovanje
- 4 Displej koji pokazuje temperaturu
- 5 Prekidači za odabir temperature (– / +)
- 6 Prekidač za uključivanje/isključivanje («on/off»)
- 7 Kabl koji se okreće oko svoje ose

### Pre upotrebe

- Uključite uređaj u električnu utičnicu i tri sekunde držite pritisnutim prekidač za uključivanje/isključivanje (6) kako biste uključili uređaj.
- Za vreme zagrevavanja na displeju će trepereti tri crvena segmenta [sl. A1].
- Nakon otprilike 40 sekundi možete početi koristiti uređaj.
- Prekidačima za odabir temperature (5) prilagodite temperaturu. Možete odabrati između 5 različitih nivoa koji su prikazani segmentima na displeju (4). Pri menjanju temperature pojedini segment će trepereti. Čim uređaj dostigne željenu temperaturu, segment će prestati da treperi.

### A Priprema kose

- Pre upotrebe uređaja kosa mora biti potpuno suva.
- Prvo raščešljajte kosu češljem sa širokim zupcima [sl. A2].

### B Kako izravnati kosu (Style 1)

Za izravnavanje preporučujemo sedeća podešavanja temperature:




Što je odabrana temperatura viša, brže ćete izravnati kosu

1. Razdvojite kosu na nekoliko delova. Počevši od korena odvojite jedan pramen kose (širine najviše 2–3cm ili 2 prsta) i čvrsto ga stisnite između pločica za oblikovanje [sl. B1].
2. Nežno provlačite uređaj celom dužinom kose, polagano i jednolično, od korena prema vrhovima [sl. B2], bez zadržavanja na jednom mestu duže od 2 sekunde. Tako ćete najbolje izravnati kosu, a istovremeno je najmanje oštetiti. Keramičke pločice (1) osiguravaju da uređaj jednostavno i lako klizi niz kosu.

- Za lakše rukovanje možete prstima druge ruke pridržavati i hladni vrh (2).
- Vrhove kose možete uviti tako što ćete polagano okrenuti uređaj prema unutra ili napolje pre otpuštanja pramena.

### C Kako oblikovati kovrdže (Style 2)

Za brže i postojane rezultate, odaberite sedeće podešavanje temperature  (bez obzira na to kakav tip kose imate).

Braun Multistylers nudi potpuno nov način oblikovanja kovrdži: jednostavno, bez umotavanja pramenova kose ili dugog čekanja.

**Zahvatite pramen kose → Zarotirajte uređaj → Lagano povlačite uređaj prema krajevima kose**

#### 1. Zahvatite pramen kose

Počevši od korena kose odvojite jedan pramen (širine najviše 2 prsta) i čvrsto ga stisnite između pločica za oblikovanje.

#### 2. Zarotirajte uređaj

Kada je pramen kose smešten između pločica, zarotirajte uređaj 1-2 puta oko njegove ose, tako da pramen klizi prvo preko pločica a onda preko dela za talasasto oblikovanje (3). Za lakše rukovanje, a i da biste držali pločice za oblikovanje stisnute, možete prstima druge ruke pridržati i hladni vrh (2).

#### 3. Lagano povlačite uređaj prema krajevima kose

Polako povlačite uređaj od korena prema vrhovima. Pripazite da celom dužinom kose pređete preko dela za talasasto oblikovanje (3). Kada prođete i vrhove, videćete kako se pramen kose pretvorio u kovrdžu.

Što sporije prolazite kroz kosu, kovrdže će biti čvršće i više definisane. I obratno – prođete li kroz kosu brzo, dobićete lagane kovrdže tj. blago talasatu kosu.

### Za najbolje rezultate

- Nemojte uređajem zahvatati vrhove kose. Naprotiv, odaberite pramen već kod korena, pa onda zarotirajte uređaj oko njegove ose 1–2 puta i polako vucite prema krajevima kose, dok god ne prođete celu dužinu kose.

### Automatsko isključivanje

Iz sigurnosnih razloga uređaj će se automatski isključiti nakon otprilike 30 minuta. Želite li ga i dalje koristiti, jednostavno pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (6).

### Nakon upotrebe

- Nakon svake upotrebe isključite uređaj tako da prekidač za uključivanje/isključivanje (6) držite pritisnutim 1 sekundu.

- Zapamtite da su i nakon isključivanja pločice još uvek vruće i ne dodirujte ih kako se ne biste opekli. Nakon što se uređaj hladio 20 minuta možete dodirnuti pločice bez opasnosti.

### **Čišćenje**

Uređaj uvek isključite iz utičnice pre čišćenja. Nikad ne uranjajte uređaj u vodu. Čistite uređaj vlažnom, a sušite ga mekom krpom.

Podložno promjenama bez prethodne najave.

### **Godina proizvodnje:**

Da biste odredili godinu proizvodnje pogledajte trocifreni proizvođački kod koji se nalazi na donjem delu drške aparata. Prva cifra proizvođačkog koda predstavlja zadnju cifru godine proizvodnje. Sledeće dve cifre odnose se na kalendarsku nedelju u godini proizvodnje. Na primer: "435" – Aparat je proizveden 35-te nedelje 2004. Godine.

### **Obaveštenje o zaštiti životne sredine**

**Nemojte odlagati aparat zajedno sa kućnim otpadom po isteku radnog veka ovog aparata. Možete ga odložiti na, za to, odgovarajućem mestu za sakupljanje u vašoj zemlji, ili ga odneti u Braun-ov ovlašćeni servis.**



## Obaveštenje za potrošače

Zahvaljujemo vam se na kupovini našeg proizvoda.

Pre puštanja u rad aparata, molimo Vas da prvo detaljno proučite uputstvo za upotrebu.

Sva prava potrošača, u vezi ovog proizvoda, garantovana su Zakonom o zaštiti potrošača. Po ovom Zakonu Potrošač ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti robe u roku od 2 godine od datuma kupovine.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga. Trgovac nije odgovoran ako je nesaobraznost nastala u slučajevima: oštećenja nastalih usled neadekvatnog transporta, nepravilne upotrebe, normalnog habanja ili upotrebe, nestručnih opravki ili opravki vršenih od strane neovlašćenih lica, ili usled delovanja više sile.

Ovaj dokument izdaje: \_\_\_\_\_

Proizvod: \_\_\_\_\_ Robna marka: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Datum prodaje: \_\_\_\_\_ Pečat i potpis prodavca: \_\_\_\_\_

**Ovlašćeni servis:**

**BG ELEKTRONIK SERVIS CENTAR**

**Dragoslava Srejovića 1b; 011/208-6666, 066/8100-217**

**Uvoznik za Srbiju: Nelt Co. d.o.o Maršala Tita**

**206 Dobanovci, Srbija**