

Molimo vas da pogledate originalnu knjižicu unutar pakovanja radi detaljnijih objašnjenja

Braun
Aparat za brijanje
CT6cc, CT5cc, CT4cc, CT4s, CT3cc, CT2cc, CT2s
Tip 5676

Naši proizvodi su dizajnirani tako da zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete i Vi uživati u brijanju novim Braunovim aparatom za brijanje.

Ovaj aparat za brijanje pruža osećaj rashlađivanja za ugodno brijanje.

Molimo vas da pre korišćenja aparata pažljivo i u celosti pročitate ovo uputstvo

Upozorenje

Vaš aparat za brijanje ima specijalni priključni kabl sa ugrađenim sigurnosnim niskonaponskim adapterom. Nemojte da menjate ili samostalno rukujete bilo kojim delom kabla ili adaptera, jer se tako izlažete opasnosti od strujnog udara. Koristite isključivo kabl koji ste dobili sa ovim aparatom.

Ovaj aparat je prikladan za upotrebu pod tušem ili u kadi. Iz sigurnosnih razloga može da se koristi isključivo bez priključnog kabla.

Preporučujemo da prilikom korišćenja ovog brijača ne nanosite penu ili gel za brijanje. Jedino kada koristite isključivo brijač možete da:

- doživite optimalan učinak rashlađivanja
- dobijete optimalno češćenje u jedinici Clean&Charge (samo za modele cc)
- izbegnete potencijalna oštećenja aparata

Nikada nemojte koristiti aparat ako su oštećeni mrežica ili kabl.

Aparat nije namenjen za korišćenje od strane dece ili osoba sa umanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima, ukoliko nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Preporučujemo da se aparat čuva dalje od domašaja dece da bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

Bočica sa uljem (modeli CT4s, CT2s)

Čuvati van domašaja dece. Ne gutati. Odložiti u skladu sa propisima kada se isprazni.

Molimo vas da pogledate originalnu knjižicu unutar pakovanja radi detaljnijih objašnjenja

Jedinica Clean&Charge (modeli CT6cc, CT5cc, CT4cc, CT3cc, CT2cc)

Kako biste izbegli curenje tečnosti za čišćenje, Clean&Charge jedinicu postavite na ravnu, stabilnu površinu. Nemojte da naginjete, naglo pomerate ili premeštate jedinicu na bilo koji način, ako je stavljena patrona sa sredstvom za čišćenje. Nemojte da odlažete jedinicu u toaletni ormarić, na polirane ili lakirane površine.

Nemojte da je direktno izlažete sunčevoj svetlosti. Jedinica sadrži visoko zapaljivu tečnost. Ne držite je u blizini zapaljivih stvari ili vatre. Zabranjeno pušenje u blizini Clean&Renew jedinice. Nemojte je ostavljati iznad radijatora.

Nemojte sami puniti patrone i koristite samo originalne Braunove patrone

Aparat za brijanje

- 1 Kaseta sa nožićem i mrežicom
- 2 Deo koji rashlađuje
- 3 Prekidač za uključivanje / isključivanje rashlađivanja
- 4 Ekran
- 5 Prekidač za uključivanje / isključivanje
- 6 Trimer za skraćivanje dugih dlačica
- 7 Kontakt između aparata i nosača za punjenje
- 8 Prekidač za otpuštanje trimera za skraćivanje dugih dlačica
- 9 Oznaka modela brijača
- 10 Specijalni priključni kabl
- 11a Četkica
- 11b Torbica za putovanja
- 11c Zaštitni poklopac
- 12a Nosač za punjenje
- 12b Priključak na nosaču
- 12c Postolje nosača za punjenje
- 12d Kontakt nosača i aparata

Prva upotreba i punjenje

Pre prve upotrebe uključite aparat u utičnicu preko nosača za punjenje kao što je opisano u nastavku, a modele CT6cc/CT5cc/CT4cc/CT3cc/CT2cc uključite u struju preko jedinice Clean&Charge (pogledajte deo o toj jedinici)

Molimo vas da pogledate originalnu knjižicu unutar pakovanja radi detaljnijih objašnjenja

Napomena: Aparat se može puniti isključivo putem nosača za punjenje ili jedinice Clean&Charge. Modeli CT4s i CT2s ne smeju se koristiti u kombinaciji sa jedinicom Clean&Charge.

Nosač za punjenje (pogledajte sliku B)

- Spojite nosač za punjenje (12a) sa postoljem (12c –samo kod modela CT4s i CT2s) tako da klikne na svoje mesto. Uz pomoć specijalnog priključnog kabla (10), spojite priključak na nosaču (12b) sa utičnicom.
- Postavite aparat u nosač za punjenje. Kontakti (7) na zadnjoj strani aparata treba da se poravnaju sa kontaktima (12d) na nosaču za punjenje. Zvučni signal će da potvrdi da li je aparat pravilno postavljen u nosaču.
- Aparat za brijanje će se automatski napuniti.

Punjenje i osnovne informacije o radu

- U potpunosti napunjen aparat pruža do oko 45 minuta brijanja bez priključnog kabla (do 15 minuta sa aktiviranom funkcijom hlađenja). Trajanje baterije zavisi od jačine brade i temperature okoline.
- Preporučena temperatura okoline za punjenje je između 5°C i 35°C. Na ekstremno niskim ili ekstremno visokim temperaturama, baterija se možda neće pravilno napuniti ili će njezino punjenje u potpunosti biti nemoguće. Preporučena temperatura okoline za brijanje je između 15°C i 35°C.
- Ne izlažite aparat duže vreme temperaturama preko 50°C.
- Kada aparat za brijanje uključite u utičnicu, ponekad treba proći par minuta dok ne zasvetli ekran.

Ekran aparata za brijanje

Status punjenja

Tokom punjenja simbol na prekidaču za uključivanje/isključivanje (5) će treperiti zeleno. Kada je aparat u potpunosti napunjen (aparatusključen u struju), simbol baterije će zasvetleti na nekoliko sekundi.

Ispražnjena baterija


Kada je baterija pri kraju simbol na prekidaču za uključivanje/isključivanje (5) svetli crveno. Kada isključite aparat, kratki zvučni signal će vas potsetiti da treba da napunite aparat.

Status čišćenja

(samo za modele: CT6cc, CT5cc, CT4cc, CT3cc i CT2cc)

Indikator čišćenja zasvetli kada aparat za brijanje treba očistiti u jedinici Clean&Charge

Putno zaključavanje

Simbol zaključavanja  svetli kada je aparat za brijanje zaključan kako bi se izbeglo nenamerno uključivanje (npr za spremanje u putnu torbu)

Molimo vas da pogledate originalnu knjižicu unutar pakovanja radi detaljnijih objašnjenja

Korišćenje aparata za brijanje (pogledajte sliku A u originalnoj knjižici)

Pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje (5) uključujete aparat za brijanje.

Saveti za savršeno brijanje

- Preporučujemo da se brijete pre umivanja
- Držite aparat za brijanje pod pravim uglom (90°) u odnosu na kožu
- Rastegnite kožu i pomerajte aparat u pravcu suprotno od smera rasta brade.

Rashlađivanje

Napomena: doživljaj osećanja rashlađivanja se može razlikovati od osobe do osobe. Na njega utiču lični osećaji i činioci iz okoline (temperatura okoline, kože...)

Aktivacija: Za aktivaciju funkcije rashlađivanja pritisnite odgovarajući prekidač (3) tokom brijanja. Simbol ❄ na prekidaču svetli plavo. Za najbolje rashlađivanje preporučujemo da pričekate nekoliko sekundi nakon aktivacije funkcije rashlađivanja. Potom nastavite brijanje na uobičajen način.

Ispražnjena baterija: Kada je baterija pri kraju ili nema više dovoljno energije za funkciju rashlađivanja, simbol ❄ na prekidaču za uključivanje rashlađivanja (3) počinje da treperi, ali preostala energija bi vam trebalo biti dovoljna da završite brijanje sa uključenom funkcijom rashlađivanja. Funkciju rashlađivanja možete deaktivirati tako što ćete ponovo pritisnuti njen prekidač (3).

Trimer za skraćivanje dužih dlačica

Za skraćivanje zalizaka, brkova ili brade, pritisnite prekidač za otpuštanje (8) i gurnite trimer (6) prema gore

Putno zaključavanje

Aktiviranje: Za zaključavanje pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (5) i držite ga tako 3 sekunde. Zaključavanje će biti potvrđeno kratkim zvučnim signalom i simbolom katanca 🔒 koji će se pojaviti na ekranu. Nakon toga ekran se isključuje.

Deaktiviranje: Samo pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje, držite ga tako 3 sekunde i vaš aparat će se otključati.

Molimo vas da pogledate originalnu knjižicu unutar pakovanja radi detaljnijih objašnjenja

Ručno čišćenje aparata za brijanje (pogledajte slike C/D) u originalnoj knjižici

Aparat za brijanje je prikladan za čišćenje pod tekućom vodom. Upozorenje: Isključite aparat iz utičnice i skinite priključni kabl pre čišćenja pod vodom.

Uključite aparat (kada nije spojen sa izvorom električne energije) i isperite glavu toplom tekućom vodom. Možete koristiti i tečni sapun bez abrazivnih sastojaka. Isperite svu penu i pustite da aparat radi još nekoliko sekundi.

Zatim isključite aparat za brijanje, pritisnite prekidač za otpuštanje kasete te skinite kasetu sa mrežicom i nožićima i ostavite ih da se osuše.

Čistite li redovno aparat tekućom vodom, jednom nedeljno nanosite kapljicu laganog ulja za podmazivanje na vrh kasete sa mrežicom i nožićima.

Osim toga, za čišćenje možete koristiti i četkicu koju ste dobili sa aparatom: Isključite aparat. Skinite kasetu sa mrežicom i nožićima (1) i lupkajte njome o ravnu površinu. Četkicom očistite unutrašnje površine glave aparata. Nikada nemojte četkicom čistiti mrežicu i nožiče jer bi ih to moglo oštetiti.

Jedinica za automatsko čišćenje i punjenje Clea&Charge

Samo sa modelima CT6cc/CT5cc/CT4cc/CT3cc/CT2cc

Jedinica Clean&Charge osmišljena je za čišćenje, punjenje, podmazivanje, dezinfekciju i čuvanje vašeg Braun aparata za brijanje.

- 13 Utičnica na jedinici
- 14 Prekidač za menjanje patrone
- 15 Kontakt za spajanje aparata za brijanje i jedinice za čišćenje
- 16a Ekran jedinice Clean&Charge
- 16b Lampica za prikaz statusa
- 17 Prekidač za uključivanje
- 18 Patrona sa sredstvom za čišćenje

Instaliranje jedinice Clean&Charge

(pogledajte sliku E u originalnoj knjižici)

- Skinite zaštitnu foliju sa ekrana jedinice Clean&Charge.
- Pritisnite prekidač za menjanje patrone (14) sa druge strane jedinice i podignite kućište.
- Patronu za punjenje (18) držite na ravnoj i stabilnoj površini (npr. na stolu)
- Pažljivo skinite poklopac sa patrone.
- Ubacite patronu od pozadi u bazu jedinice tako da legne na svoje mesto.
- Polako zatvorite kućište pritiskom prema dole tako da se lepo zatvori.

Molimo vas da pogledate originalnu knjižicu unutar pakovanja radi detaljnijih objašnjenja

- Uz pomoć niskonaponskog priključnog kabla (10) povežite jedinicu sa izvorom električne energije.

Punjenje aparata za brijanje u jedinici Clean&Charge

Ubacite aparat u jedinicu tako da ide glavom prema dole.

Važna napomena: Aparat za brijanje mora biti suv i na njemu ne sme biti ostatka pene ili sapuna.

Kontakti (7) na zadnjoj strani aparata za brijanje moraju biti u nivou sa kontaktima (15) na jedinici. Pritisnite aparat tako da dođe u pravilnu poziciju. Kratki zvučni signal će označiti da je aparat postavljen na pravilan način i automatski će početi proces punjenja.

Čišćenje aparata za brijanje u jedinici Clean&Charge

Kada se na ekranu aparata za brijanje uključi indikator čišćenja, postavite aparat u jedinicu Clean&Charge tako da gleda prema dole i da je prednjom stranom okrenut prema vama.

Započinjane automatskog čišćenja

Započnite postupak čišćenja pritiskom na prekidač za uključivanje (17). Ako lampica za prikaz statusa (16a) ne trepće (jedinica Clean&Charge se prebacuje na model čekanja nakon otprilike 10 minuta) dva puta pritisnite prekidač za uključivanje. U suprotnom čišćenje neće započeti.

Za najbolje rezultate, preporučujemo čišćenje nakon svakog brijanja.

Svaki program čišćenja sastoji se od nekoliko ciklusa tokom kojih tečnost za čišćenje prolazi kod glavu brijača. U zavisnosti od modela i odabranog programa, vreme čišćenja može trajati i do 3 minuta. Tokom tog vremena treperi lampica statusa. Ostavite aparat u jedinici da se osuši. Imajte na umu da je ponekad potrebno i nekoliko sati da vlažnost ispari, u zavisnosti od temperature. Nakon toga aparat je spreman za upotrebu. Nakon završetka postupka čišćenja i punjenja svi se indikatori isključuju.

Vađenje aparata iz jedinice Clean&Charge

(pogledajte sliku F u originalnoj knjižici)

Držite jedinicu Clean&Charge jednom rukom i blago nakosite aparat prema napred tako da ga oslobodite.

Zamena patrone sa sredstvom za čišćenjem

(pogledajte sliku G u originalnoj knjižici)

Kada indikator nivoa tečnosti počne stalno svetleti crveno, to znači da je u patroni ostalo dovoljno tečnosti za još 3 ciklusa čišćenja. Kada indikator treperi crveno, to znači da ga treba zameniti (najčešće na svake 3-4 nedelje ako se koristi svakodnevno)

Nakon što pritisnete prekidač za zamenu patrona (14) i otvorite kućište, sačekajte nekoliko sekundi pre ukljanjanja iskorišćene patrone kako bi izbegli kapljanje. Pre odlaganje iskorišćene patrone, obavezno je zatvorite poklopcem

Molimo vas da pogledate originalnu knjižicu unutar pakovanja radi detaljnih objašnjenja

koji ste skinuli sa nove, jer iskorišćena patrona sadrži iskorišćeno sredstvo za čišćenje.

Patrona sa sredstvom za higijensko čišćenje sadrži etanol ili izopropanol, koji, kada se patrona jednom otvori, počinje polako da isparava. Svaka patrona koja se ne koristi svaki dan, treba biti zamenjena oko osme nedelje kako bi bili sigurni da će vaš aparat biti očišćen i dezinfikovani na pravi način.

Patrona za čišćenje sadrži i lubrikante koji mogu ostaviti tragove na mrežici i unutar jedinice Clean&Charge. Ti tragovi se jednostavno uklanjaju vlažnom krpom.

Dodaci

Da bi aparat sadržao zadovoljavajući nivo rada, Braun preporučuje zamenu mrežice i nožića na svakih 18 meseci.

Delovi su dostupni kod vašeg trgovca ili u Braunovim servisnim centrima:

- **Mrežica i blok noža br. 40S/40B**
- **Patrona za čišćenje Clean&Charge CCR**

Patrona se može odlagati sa običnim otpadom.

Podložno promenama bez prethodne najave.

Detalji o električnoj energiji i napajanju otisnuti su na specijalnom priključnom kablju.

Godina proizvodnje:

Da biste odredili godinu proizvodnje pogledajte trocifreni proizvođački kod koji se nalazi na donjem delu drške aparata. Prva cifra proizvođačkog koda predstavlja zadnju cifru godine proizvodnje. Sledeće dve cifre odnose se na kalendarsku nedelju u godini proizvodnje.

Na primer: "101" – Aparat je proizveden prve nedelje 2011. godine.

Obaveštenje za potrošače

Znak precrtane kante označava da ovaj proizvod može sadržati materije koje mogu imati negativne uticaje na životnu sredinu i zdravlje ljudi, i da se ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Ovaj proizvod sadrži dopunjive baterije.

Pravilnim odlaganjem i reciklažom doprinosimo zaštiti životne sredine, zdravlja ljudi kao i ponovnom iskorišćenju materijalnih resursa. Da bi ste pravilno odložili aparat i bateriju, na kraju njihovog radnog veka, obratite se svom prodavcu.



BU02127

Molimo vas da pogledate originalnu knjižicu unutar pakovanja radi detaljnijih objašnjenja

Obaveštenje za potrošače

Zahvaljujemo vam se na kupovini našeg proizvoda.

Pre puštanja u rad aparata, molimo Vas da prvo detaljno proučite uputstvo za upotrebu.

Sva prava potrošača, u vezi ovog proizvoda, garantovana su Zakonom o zaštiti potrošača. Po ovom Zakonu Potrošač ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti robe u roku od 2 godine od datuma kupovine.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga. Trgovac nije odgovoran ako je nesaobraznost nastala u slučajevima: oštećenja nastalih usled neadekvatnog transporta, nepravilne upotrebe, normalnog habanja ili upotrebe, nestručnih opravki ili opravki vršenih od strane neovlašćenih lica, ili usled delovanja više sile.

Ovaj dokument izdaje: _____

Proizvod: _____ Robna marka: _____

Model: _____

Datum prodaje: _____ Pečat i potpis prodavca: _____

Ovlašćeni servis:

BG ELEKTRONIK SERVIS CENTAR

Dragoslava Srejovića 1b; 011/208-6666, 066/8100-217

Uvoznik za Srbiju: Nelt Co. d.o.o Maršala Tita

206 Dobanovci, Srbija