

Molimo vas da pogledate originalnu knjižicu unutar pakovanja radi detaljnijih objašnjenja

BRAUN
cruz5body, cruz6body
Aparat za brijanje tela
tip 5785

Naši proizvodi su dizajnirani tako da zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete i vi uživati u upotrebi svog aparata.

Pre upotrebe, pažljivo pročitajte uputstva i sačuvajte ih kako biste uvek mogli pronaći sve potrebne informacije o svom aparatu.

Braun cruz5body je punjivi aparat za mokro brijanje i podrezivanje dlačica u jednom.

Jednostavno skraćuje ili uklanja dlačice sa svih delova tela od vrata nadole – mokrim ili suvim brijanjem.

Pažnja

- Iz higijenskih razloga ne delite svoj cruz5body s drugim osobama.
- Povremeno proverite da li je kabl oštećen. U slučaju da je kabl oštećen potrebno je odneti punjač u Braunov servisni centar na zamenu delova. Deo koji je oštećen ili ne radi ne bi više trebalo koristiti.
- Pre uključivanja punjača u električnu utičnicu proverite odgovara li napon utisnut na punjaču naponu vaše električne mreže.
- Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste deca ili osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti, osim ako ih ne nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Uopšte, držite ovaj aparat van domašaja dece.

Opis

1 Češljic za podrezivanje:

a: «sensitive»


b: «srednji» = 3 mm (ne uz sve modele)

c: «dugi» = 8 mm

2 Podrezivač dužih dlačica

3 Sistemski brijlač (Gillette Fusion)

4 Nosač sistema za brijanje s dugmetom za otpuštanje

5 Klizni sistem s dugmetom za zaključavanje 

6 Prekidač za uključivanje/isključivanje

7 Svetlo indikatora

8 Punjač

9 Zaštitni poklopac/držač za tuš

Molimo vas da pogledate originalnu knjižicu unutar pakovanja radi detaljnijih objašnjenja

Spajanje i punjenje

Cruzer body je siguran i može se koristiti u kupatilu, kadi i pod tušem. Priključite punjač (8) u električnu utičnicu. Postavite cruzer body u punjač. Svetlo indikatora (7) označava da je cruzer body spojen na električnu mrežu. Punjenje traje otprilike 12 sati. Rad bez kabla – do 50 minuta.

Održavanje baterije

Kako biste očuvali punjivu bateriju preporučamo da isključite punjač i ispraznite cruzer body redovnom upotrebom najmanje jednom u 6 meseci.

Kako koristiti cruz5body

Uvek zategnite kožu dok je brijete ili podrezujete dlačice. Cruzer body nije namenjen uklanjanju dlačica sa lica ili glave. Ovaj uređaj prikladan je za upotrebu u kadi ili pod tušem.

- **Podrezivanje:**

Podrezivanje/oblikovanje

Za oblikovanje preciznih linija i oblika jednostavno koristite podrezivač dužih dlačica (2)

(ilustracija a u originalnoj knjižici).

Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (6) kako biste uključili cruzer body.

Zategnite kožu i pažljivo pomerajte aparat u smeru suprotnom od rasta dlačica.

Pri tome možete koristiti i gel ili penu za brijanje Gillette.

Upotreba češljica za podrezivanje (1a) – (1c)

Za najbolje rezultate češljice za podrezivanje koristite samo na suvim dlačicama. Pri tome ne koristite penu ili gel za brijanje. Očistite češljic kad se na njemu nakupe dlačice.

Podrezivanje dlačica na osetljivim delovima tela (npr. oko genitalija) nastavkom «sensitive» (1a)

Za podrezivanje dlačica na osjetljivim delovima tela trebalo bi koristiti nastavak »sensitive« (1a) (ilustracija b u originalnoj knjižici). Pričvrstite ga na podrezivač dužih dlačica (2) kako je pokazano dok ne sedne na svoje mesto. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (6) kako biste uključili uređaj. Polako pomerajte aparat u smeru suprotnom od rasta dlačica s vrhovima češljica usmerenim prema napred. Na osjetljivim delovima tela posebno pazite da je koža uvek zategnuta kako se ne biste povredili.

Molimo vas da pogledate originalnu knjižicu unutar pakovanja radi detaljnijih objašnjenja

Podrezivanje na određenu dužinu češljicima za podrezivanje «srednji» i «dugi»
Češljici za podrezivanje (1b) / (1c) omogućuju da podrežete dlačice na 2 različite dužine («srednji» = 3 mm ili «dugi» = 8 mm). Započnite s dugim češljicom kako biste se izvežbali. Polako pomerajte aparat u smeru suprotnom od rasta dlačica s vrhovima češljica usmerenim prema napred (ilustracija c).

- **Kombinovano brijanje (1+2):**

Podrezivanje i brijanje u jednom potezu za temeljno brijanje podrezivačem dužih dlačica (2) i sistemom za brijanje (3)

Kombinovano brijanje prikladno je za velika područja poput prsa i leđa. Pritisnite dugme za zaključavanje



i pomerite klizni sistem na položaj «1+2» (ilustracija d u originalnoj knjižici). Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (6) kako biste uključili aparat. Prvo podrezivač dužih dlačica podiže duže dlačice i podrezuje ih. Sledi sistem za brijanje (8) koji brije. Za najbolje rezultate pripazite da su i podrezivač dužih dlačica i sistem za brijanje u dodiru s kožom. Pri tome preporučujemo korišćenje gela ili pene za brijanje Gillette. Na osetljivim delovima tela preporučujemo da započnete nastavkom «sensitive» (1a) i zatim završite sistemom za brijanje (3).

- **Brijanje:**

Za temeljno brijanje kraćih dlačica sistemom za brijanje (3)

Pritisnite dugme za zaključavanje i pomerite klizni sistem (5) do kraja, do položaja shave (ilustracija e). Postavite sistem za brijanje (3) na zategnutu kožu i polako ga pomerajte u smeru suprotnom od rasta dlačica.

Ne pritiskajte prejako i stalno zatežite kožu. Sistem za brijanje mora stalno biti u dodiru s kožom. Pri tome preporučujemo korišćenje gela ili pene za brijanje Gillette.

Zaštitni poklopac / držač za tuš

Cruzer body ima zaštitni poklopac koji se može koristiti i kao držač za aparat kad ga koristite pod tušem. Kada ga koristite kao zaštitni poklopac umetnite cruiser body s podrezivačem dužih dlačica iznutra. Kad ga koristite kao držač umetnite cruiser body s podrezivačem dužih dlačica spolja (ilustracija 9).

Čišćenje i održavanje

Nakon svake upotrebe očistite cruiser body.

Skinite češljic za podrezivanje dlačica i iščetkajte ga. Četkicom možete i očistiti podrezivač dužih dlačica, ali samo ako ste ga koristili na suvim dlačicama

Molimo vas da pogledate originalnu knjižicu unutar pakovanja radi detaljnijih objašnjenja

Ako ste koristili cruzer body s gelom ili penom za brijanje isperite ga pod vrućom tekućom vodom kako je pokazano na ilustraciji (f). Dobro ga protresite i ostavite da se osuši.

Jednom nedeljno nanosite kapljicu mašinskog ulja na podrezivač dužih dlačica.

Zamena sistema za brijanje

Sistemska nožić (3) mora se zameniti kad zelena traka izbledi. Koristite samo nožiće Gillette Fusion. Izvucite klizni sistem, pritisnite dugme za otpuštanje (4) kako biste izbacili sistem za brijanje.

Umetnite uređaj u držač nožića kako biste pričvrstili nov nožić (g).

U slučaju da cruz5body padne na sistem za brijanje zamenite sistem za brijanje radi sigurnosti.

Obaveštenje o zaštiti životne sredine

Znak precrtane kante označava da ovaj proizvod može sadržati materije koje mogu imati negativne uticaje na životnu sredinu i zdravlje ljudi, i da se ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Ovaj proizvod sadrži dopunjive baterije. Pravilnim odlaganjem i reciklažom doprinosimo zaštiti životne sredine, zdravlja ljudi kao i ponovnom iskorišćenju materijalnih resursa. Da biste pravilno odložili aparat i bateriju, na kraju njihovog radnog veka, obratite se svom prodavcu.



Podložno promeni bez prethodne najave

Godina proizvodnje:

Da biste odredili godinu proizvodnje pogledajte trocifreni proizvođački kod koji se nalazi na donjem delu drške aparata. Prva cifra proizvođačkog koda predstavlja zadnju cifru godine proizvodnje. Sledeće dve cifre odnose se na kalendarsku nedelju u godini proizvodnje.

Na primer: "101" – Aparat je proizveden prve nedelje 2011. godine.

Molimo vas da pogledate originalnu knjižicu unutar pakovanja radi detaljnijih objašnjenja

Obaveštenje za potrošače

Zahvaljujemo vam se na kupovini našeg proizvoda.

Pre puštanja u rad aparata, molimo Vas da prvo detaljno proučite uputstvo za upotrebu.

Sva prava potrošača, u vezi ovog proizvoda, garantovana su Zakonom o zaštiti potrošača. Po ovom Zakonu Potrošač ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti robe u roku od 2 godine od datuma kupovine.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga. Trgovac nije odgovoran ako je nesaobraznost nastala u slučajevima: oštećenja nastalih usled neadekvatnog transporta, nepravilne upotrebe, normalnog habanja ili upotrebe, nestručnih opravki ili opravki vršenih od strane neovlašćenih lica, ili usled delovanja više sile.

Ovaj dokument izdaje: _____

Proizvod: _____ Robna marka: _____

Model: _____

Datum prodaje: _____ Pečat i potpis prodavca: _____

Ovlašćeni servis:

BG ELEKTRONIK SERVIS CENTAR

Dragoslava Srejovića 1b; 011/208-6666, 066/8100-217

Uvoznik za Srbiju: Nelt Co. d.o.o Maršala Tita

206 Dobanovci, Srbija